



**EDC-MAG-AR** 20000MAH  
MILITARY GRADE SMART POWER BANK

## Instruction Manual

A registered trademark of : OUTSTANDARDS

English

### Intended Use

Charging for supported devices such as Fig.1.  
In addition, some portable game machines and MP3 players are supported.  
Some devices cannot be charged using this product.

### Intended User

Mobile device users.  
Children must be supervised by a responsible adult for safety.

### Condition for Use

Operating temperature: 14°F-104°F (-10°C to 40°C)

### Part Names

Please refer to Figure 2.

- ① Remaining battery level indicators
- ② USB Type-C input/output port
- ③ USB Type-A output port x 2
- ④ LED indicator on/off button

- \* To charge non-USB Type-C devices, use a commercial USB cable with the type of USB connector supported by each device.
- \* Some types of devices cannot be charged using this product.

### ⚠ Safety Precautions

Explanation of safety signal words

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ WARNING</b> | Warning indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury                             |
| <b>⚠ CAUTION</b> | Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury                 |
| <b>⚠ WARNING</b> | California Residents<br><b>WARNING</b> : Reproductive harm-<br><a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a> |

- **General Precautions**
  - Read all instructions prior to using this product.
  - Keep these instructions for future use.
  - Use in DRY locations only. Do not use in wet conditions.
  - Do not use in high-temperature or high-pressure environments.

### ⚠ WARNING

- Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.
- Do not short circuit this product. To avoid short-circuiting, keep this product away from all metal objects (e.g. coins, hairpins, keys, etc.).
- If you feel any abnormality, such as excessive heat, during the use of this product, immediately stop of use. Contact the email address provided in these instructions.
- Do not drop, place heavy weight or pressure on, or allow strong impact to this product.
- While in use, do not cover this product with materials such as blankets.
- Do not expose this product in high temperature environments, including intense sunlight.
- Keep away from high temperature or high humidity. Keep this product dry at all times.
- The contact surface of this product must always be kept clean.
- The product may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling.




Fig.1.

Other USB-charged devices may meet specifications. Some devices cannot be charged with this product.

### How to Charge This Product

Please refer to Fig.3.

- 1 Insert quality USB Type-C cable into USB Type-C input/output port of this product
- 2 Connect the other end of attached charging cable to USB AC charger (not attached) with USB-C output port and then plug it to the wall socket.
  - For your safety, please use the 3A/5A cable. Should you have any queries regarding compatible accessories, please do not hesitate to contact us.
  - The charging time will be greatly shortened by using an USB-CPD (Power Delivery 18W or more) compatible USB AC charger-not included.
- 3 When charging is complete, disconnect the charging cable from the product.
  - Charging time : about 5 hours, with use of USB-C PD 22.5W compatible USB AC charger sold separately.
  - For the initial charging, the product may take a longer time.
  - Please avoid charging another device while charging the product.
  - The internal battery will discharge by itself and deteriorate in capacity if not used for a long time.
  - To keep the product in optimal condition, fully charge the product once every three months.

To enable to charge this at ultra high speed, it is required to use both a PD compatible USB AC charger (over 18W) and a PD compatible cable.

### How to Charge Your Device

- 1 Connect a charging USB cable to the input port of your device.  
Use your device's original accessory cable for best charging performance.
- 2 Connect the other cable end to either output port of this product and push the power button.
  - AUTO IC 5V/2.4A max.(USB port design enabling automatic optimization of charging to a device) USB output port can detect optimum output current, most types of electric devices can be charged at high speed.
  - PD output port can output 22W max. to compliant devices.

➔ The product starts charging the connected electronic device.

  - Automatically charge devices once conneted
  - When you charge devices, need to press power button to turn on/off the LED light to check the capacity.
- 3 When charging is complete, disconnect the charging cable.

➔ The product will automatically power off when charging is completed.

  - You can charge 3 smart devices simultaneously by using 3 USB output ports.
  - When USB-C and USB-A1 output at the same time, the maximum output of USB-A1 is 15W. Otherwise, USB-A1 can output 22.5W Max.
  - 3 ports can output at the same time, Max 30W in total.

Connecting this product and a PD compatible device with a PD compatible cable enables ultra high speed charging at maximum 22.5W.




Fig.2.

## To Check the Remaining Battery Level

Press the power button and check the remaining power percentage. When indicator doesn't flash, the battery has no remaining charge. Follow the steps to charge the product.

## Troubleshooting

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| My smartphone cannot be charged | The product's remaining battery level is insufficient. (The remaining battery level indicator doesn't flash when you press the power button.)<br>➔ Recharge the product. |
|                                 | A Cable is not connected properly. Please<br>➔ unplug the cable and reconnect it.                                                                                        |
|                                 | The product may take time to start charging for a certain smartphone model.<br>➔ Wait for at least one minute.                                                           |
| Charging is interrupted         | The charging cable is not inserted firmly.<br>➔ Make sure that the charging cable is inserted firmly.                                                                    |
|                                 | The device is not being charged in a fixed state.<br>➔ Charge the device in a fixed state.                                                                               |
|                                 | The charging cable is not an accessory item.<br>➔ Use the charging cable supplied with your smartphone or device.                                                        |

- If any of these remedies do not provide successful charging, try the following checks and contact the email address indicated in this manual.
  - ① Is the device chargeable using another cable?  
(Use the original cable supplied with each device as much as possible.)
  - ② Is another device chargeable?
 If so, the problem may be with your device and not this product.

After troubleshooting using the steps described above, if you believe the product is faulty, please contact the email indicated in this manual. Our customer support will be pleased to assist you.

## FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by our company may cause interference and void the user's authority to operate the equipment. Canada, Industry Canada (IC) Notices This Class B lialtal apparatus complies with Canadian ICES-003.



Fig.3.

## End of Life

Service life of this product depends on use. When the product only charges devices for a short time, even if the product is fully charged, it has reached the end of its service life. Purchase a new product for optimal charging of devices.

## Disposal of This Product

- ⓧ Never dispose of this product in the garbage. Dispose of batteries according to your local environmental laws and regulations.

## Frequently Asked Questions

- Q** Does this product conform to voltage such as AC 230V?  
**A** This product is designed to be charged via USB and cannot be charged directly from a wall socket.
- Q** Can I carry this product on the airplane?  
**A** Check with airline. Also refer to IATA home page: <http://www.iata.org/whalwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx>

## Product Specifications

Model No. EDC-Mag01  
Capacity : 20,000 mAh  
Battery Cell : 10,000mAh x 2pcs Li-ion Polymer Battery  
USB-C input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A @18W Max  
USB-C output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PPS:5~5.9V/3A, 5~11V/2A ) @22W Max  
USB-A1 output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 5V/4.5A @22.5W Max  
USB-A2 output: 5V/2.4A with Auto-IC @12W Max Indicator: 10 LED indicators  
Size : 196.4 x 71.3 x 28.7mm  
Material : Zytel  
Weight : 500g  
Charging time : Around 5 hours  
Intended charging / discharging cycle : 500 times based on average use. Service life may be longer or shorter depending on user's individual habits.  
Protective functions :  
Automatic shutdown at overcharge (voltage / current)  
Overdischarge (voltage / current)  
Short circuit-Overheating  
Automatic shutdown at completion of device charge.

## Declaration of Conformity



## Warranty

### ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Outstandards warrants to you, the original purchaser of this new Outstandards product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period"). For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from an authorized retail store or online at [www.outstandards.com](http://www.outstandards.com) and packaged with this warranty statement.

### How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

### What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Outstandards repair center or store personnel or by Outstandards, Outstandards will (at its sole option):

- (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or
- (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts.

Products and parts replaced under this warranty become the property of Outstandards and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Outstandards Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

### How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at an authorized retail store location or from the Outstandards online website ([www.outstandards.com](http://www.outstandards.com)), please take your original receipt and the Product to the store of purchase or return directly to Outstandards. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-276-OUTSTAN (688-7826) Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

### Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada. For outside of North America, please contact [sales@outstandards.com](mailto:sales@outstandards.com) or visit [www.outstandards.com](http://www.outstandards.com)

## Warranty

### What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place other than a private home.
- Modification of any part of the Product
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Outstandards to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. OUTSTANDARDS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. OUTSTANDARDS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY DISCLAIMED BY OUTSTANDARDS AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.



**EDC-MAG-AR** 20000MAH  
MILITARY GRADE SMART POWER BANK

## Manual de instrucciones

Una marca registrada de: outstandards

Spanish

### Usos previstos

Cargar para dispositivos compatibles como la Fig.1.  
Además, se admiten algunas máquinas de juegos portátiles y reproductores de MP3. Algunos dispositivos no se pueden cargar con este producto.

### Usuarios previstos

Usuarios de dispositivos móviles.  
Los niños deben ser supervisados por un adulto responsable por seguridad.

### Condición de uso

Temperatura de funcionamiento: 14 °F-104 °F (-10 °C a 40 °C)

### Nombres de las piezas

Consulte la Fig.2.

- ① Indicador de nivel de batería restante
- ② Puerto de entrada/salida USB tipo C
- ③ Puerto de salida USB tipo A x 2
- ④ Botón de encendido/apagado del indicador LED

- \* Para cargar dispositivos que no sean USB tipo C, utilice un cable USB comercial con el tipo de conector USB compatible con cada dispositivo.
- \* Algunos tipos de dispositivos no se pueden cargar con este producto.

### ⚠ Precauciones de seguridad


Significado de las palabras de señal de seguridad

|  |                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Advertencia</b> Advertencia indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.                                |
|  | <b>Precaución</b> Precaución indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.                     |
|  | <b>Advertencia</b> Para los residentes de California<br>ADVERTENCIA: Daño reproductivo<br>- <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a> |

- Precauciones generales
  - Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
  - Guarde estas instrucciones para uso futuro.
  - Use solo en lugares SECOS. No use en condiciones húmedas.
  - No use en ambientes de alta temperatura o alta presión.

### ⚠ Advertencia

- No desmonte este producto ni intente reutilizarlo o modificarlo de ninguna manera.
- No cortocircuite este producto. Para evitar cortocircuitos, mantenga este producto alejado de todos los objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, llaves, etc.).
- Si siente alguna anomalía, como calor excesivo, durante el uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente. Póngase en contacto con la dirección de correo electrónico proporcionada en estas instrucciones.
- No deje caer, no coloque mucho peso o presione sobre este producto, ni permita que lo golpee con fuerza.
- No cubra este producto con materiales como mantas mientras esté en uso.
- Nunca exponga este producto a ambientes de alta temperatura, incluida la luz solar intensa.
- Mantenga este producto alejado de altas temperaturas o alta humedad. Mantenga este producto seco en todo momento.
- La superficie de contacto del producto debe mantenerse siempre limpia.
- El producto puede calentarse durante la carga. Esto es normal. Tenga cuidado al manipular.



Teléfonos inteligentes tabletas

Fig.1.

Otros dispositivos con carga USB pueden cumplir con los requerimientos. Algunos dispositivos no se pueden cargar con este producto.

### Cómo cargar el producto

Consulte la Fig.3.

- 1 Inserte el cable USB tipo C de calidad en el puerto de entrada/salida USB tipo C de este producto.
- 2 Conecte el otro extremo del cable de carga previsto al cargador de CA USB (no conectado) con el puerto de salida USB-C y luego conéctelo a la toma de corriente.
  - Para su seguridad, utilice el cable 3A/5A. Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios compatibles, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
  - El tiempo de carga se acortará en gran medida si se utiliza un cargador de CA USB compatible con USB-CPD (suministro de energía de 18W o más), no incluido.
- 3 Cuando se complete la carga, desconecte el cable de carga del producto.
  - Tiempo de carga: alrededor de 5 horas, con el uso de un cargador de CA USB compatible con USB-C PD de 22,5 W que se vende por separado.
  - Para la carga inicial de la batería del producto se puede tardar más tiempo.
  - No cargue otro dispositivo mientras carga el producto.
  - La batería interna se descargará sola y su capacidad se deteriorará si no se usa durante mucho tiempo.
  - Con el fin de mantener el producto en óptimas condiciones, cargue completamente el producto una vez cada tres meses.

Para poder cargar el producto a ultra alta velocidad, es necesario utilizar un cargador de CA USB compatible con PD (más de 18W) y un cable compatible con PD.

### Cómo cargar su dispositivo

- 1 Conecte un cable USB de carga al puerto de entrada de su dispositivo. Use el cable original de su dispositivo para obtener el mejor rendimiento de carga.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a cualquiera de los puertos de salida de este producto y presione el botón de encendido.
  - AUTO IC 5V/2.4A máx. (Diseño de puerto USB que permite la optimización automática de la carga a un dispositivo). El puerto de salida USB puede detectar la corriente de salida óptima, la mayoría de los tipos de dispositivos eléctricos se pueden cargar a alta velocidad.
  - El puerto de salida PD puede generar 22W máx. a los dispositivos compatibles.
- ➔ El producto comienza a cargar el dispositivo electrónico conectado.
  - Carga automáticamente los dispositivos una vez conectados.
  - Al cargar dispositivos, debe presionar el botón de encendido para encender/apagar la luz LED para verificar la capacidad.
- 3 Al completar la carga, desconecte el cable de carga.
- ➔ El producto se apagará automáticamente cuando se complete la carga. Cuando se complete la carga, el producto se apagará automáticamente.
  - Puede cargar 3 dispositivos inteligentes simultáneamente usando 3 puertos USB.
  - Cuando se emiten USB-C y USB-A1 al mismo tiempo, la salida máxima de USB-A1 es de 15 W. De lo contrario, USB-A1 puede generar una salida máxima de 22,5 W.
  - 3 puertos pueden generar al mismo tiempo, una salida máxima de 30W.

La conexión de este producto y un dispositivo compatible con PD con un cable compatible con PD permite una carga ultrarrápida a un máximo de 22,5W.




Fig.2.

## Para comprobar el nivel restante de la batería

Presione el botón de encendido y verifique el porcentaje de batería restante. Si el indicador no parpadea, la batería no tiene carga restante. Siga los pasos para cargar el producto.

## Solución de problemas

|                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mi smartphone no se puede cargar. | El nivel de batería restante del producto es insuficiente. (El indicador de nivel de batería restante no parpadea cuando presiona el botón de encendido).<br>➔ Recargue el producto. |
|                                   | Un cable no está conectado correctamente.<br>➔ Desconecte el cable y vuelva a conectarlo.                                                                                            |
|                                   | El producto puede tardar en empezar a cargarse para algunos modelos de smartphone.<br>➔ Espere al menos un minuto.                                                                   |
| La carga se interrumpe.           | El cable de carga no está insertado firmemente.<br>➔ Asegúrese de que el cable de carga esté insertado firmemente.                                                                   |
|                                   | El dispositivo no se está cargando en un estado fijo.<br>➔ Cargue el dispositivo en un estado fijo.                                                                                  |
|                                   | El cable de carga no es original.<br>➔ Utilice el cable de carga suministrado con su smartphone o dispositivo.                                                                       |

- Si alguno de estos remedios no proporciona una carga exitosa, pruebe lo siguiente y póngase en contacto con la dirección de correo electrónico indicada en este manual.
- ¿Se puede cargar el dispositivo con otro cable?  
(Use el cable original suministrado con cada dispositivo tanto como sea posible).
- ② ¿Se puede cargar otro dispositivo?  
Si es así, el problema puede estar en su dispositivo y no en este producto.

Después de solucionar el problema siguiendo los pasos descritos anteriormente, si cree que el producto está defectuoso, comuníquese con el correo electrónico indicado en este manual. Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle.

## Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:  
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y  
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar una interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia dañina en la recepción la señal de radio o televisión, lo cual puede ser determinado al encender y apagar el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia por medio de las siguientes medidas:

Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.  
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  
Conectar el equipo a otra toma de corriente o circuito del que está conectado el receptor.  
Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por nuestra empresa pueden causar interferencias y anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Aviso de cumplimiento de Industry Canada (IC): Este aparato digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.



Fig.3.

## Fin de la vida útil

La vida útil de este producto depende del uso. Cuando el producto solo carga dispositivos durante un breve período de tiempo, incluso si el producto está completamente cargado, ha llegado al final de su vida útil. Adquiera un nuevo producto para una carga óptima de dispositivos.

## Eliminación de este producto

ⓧ Nunca deseche este producto en la basura. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y regulaciones ambientales locales.

## Preguntas frecuentes

- P** ¿Este producto se ajusta a un voltaje como AC 230V?
- R** Este producto está diseñado para cargarse a través de USB y no puede cargarse directamente desde un enchufe de pared.
- P** ¿Puedo llevar este producto en el avión?
- R** Consulte con la aerolínea. Consulte también Página de inicio de IATA: <http://www.iata.org/whalwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx>

## Preguntas frecuentes

N.º de modelo: EDC-Mag01  
Capacidad: 20.000 mAh  
Células de batería: 10.000 mAh x 2 baterías de iones de litio polymer  
Entrada USB-C: 5V/3 A, 9V/2A, 12V/1,5A 18W máx.  
Salida USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (PPS: 5~5,9V/3A, 5~11V/2A) 22W máx.  
Salida USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A 22,5W máx.  
Salida USB-A2: 5V/2.4A con Auto-IC 12W máx  
Indicador: 10 indicadores LED  
Tamaño: 196,4 x 71,3 x 28,7 mm  
Material: Zytel  
Peso: 500g  
Tiempo de carga: alrededor de 5 horas  
Ciclo de carga/descarga previsto: 500 veces basado en el uso promedio.  
La vida útil puede ser más larga o más corta según los hábitos individuales del usuario.

Funciones protectoras: Apagado automático en caso de sobrecarga (voltaje/corriente) Sobredescarga (voltaje/corriente)  
Cortocircuito por sobrecalentamiento  
Apagado automático al finalizar el dispositivo

## Declaración de conformidad



## Garantía

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Outstandards le garantizamos a usted, el comprador original de este nuevo producto Outstandards ("Producto"), que el Producto estará libre de defectos en la fabricación original del material o mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto ("Período de Garantía"). Para que se aplique esta garantía, su Producto debe ser comprado en los Estados Unidos o Canadá en una tienda minorista autorizada o en línea en [www.outstandards.com](http://www.outstandards.com) y empaquetado con esta declaración de garantía.

### ¿Cuánto dura la cobertura?

El Período de Garantía dura 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto.

Su fecha de compra está impresa en el recibo que recibió con el Producto.

### ¿Qué es lo que esta garantía cubre?

Durante el Período de Garantía, si el fabricante original del material o la mano de obra del Producto se determina que es defectuoso por un centro de reparación autorizado de Outstandards o personal de la tienda o por Outstandards, Outstandards (a su exclusivo criterio):

- (1) reparar el Producto con piezas nuevas o reconstruidas; o
- (2) reemplazar el Producto sin cargo con productos o piezas comparables nuevos o reconstruidos.

Los productos y las piezas reemplazadas bajo esta garantía pasan a ser propiedad de Outstandards y no se le devuelven.

Si se requiere el servicio de los Productos o las piezas después de que expire el Período de garantía, usted debe pagar todos los cargos por mano de obra y repuestos. Esta garantía dura mientras sea propietario de su Producto Outstandards durante el Período de garantía. La cobertura de la garantía finaliza si vende o transfiere el Producto.

### ¿Cómo obtener el servicio de garantía?

Si compró el Producto en una tienda minorista autorizada o del sitio web en línea de Outstandards ([www.outstandards.com](http://www.outstandards.com)), por favor lleve su recibo original y el Producto a la tienda de compra o devuélvalo directamente a Outstandards.

Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que proporcione la misma cantidad de protección que el embalaje original. Para obtener el servicio de garantía, en los Estados Unidos y Canadá llame al 1-276-OUTSTAN (688-7826). Los agentes pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

### ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida únicamente en los Estados Unidos y Canadá. Para fuera de América del Norte, por favor contactar a [sales@outstandards.com](mailto:sales@outstandards.com) o visite [www.outstandards.com](http://www.outstandards.com)

## Garantía

### ¿Qué no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Instrucción/educación del cliente
- Instalación
- Configurar ajustes
- Daño cosmético
- Daños por el clima, los rayos y otros actos de Dios, tales como subidas de tensión
- Daño accidental
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Propósitos / usos comerciales, que incluyen, entre otros, el uso en un lugar de negocios o en áreas comunes de un condominio de viviendas múltiples o un complejo de apartamentos, o se usan de otra manera en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de cualquier parte del Producto, incluida la antena.
- Daños debidos a un funcionamiento o mantenimiento incorrectos
- Conexión a un voltaje o fuente de alimentación incorrectos
- Intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Outstandards para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" o "con todas los defectos"
- Consumibles, incluidas, entre otras, baterías (es decir, AA, AAA, C, etc.)
- Productos en los que el número de serie aplicado de fábrica se haya alterado o eliminado
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte del producto
- Paneles de visualización que contienen hasta tres (3) fallas de píxeles (puntos oscuros o mal iluminados) agrupados en un área menor a una décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla o hasta cinco (5) píxeles fallas en toda la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Fallas o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.

OUTSTANDARDS NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENTAL O DAÑOS CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIOS O PÉRDIDA DE BENEFICIOS. OUTSTANDARDS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO AL PRODUCTO, TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DEL PRODUCTO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE ESTABLECIDO ANTERIORMENTE.

TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, QUEDAN EXCLUIDAS POR EL PRESENTE OUTSTANDARDS Y NO GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SE APLICARÁN DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

